

Diversey™

TASKI® ergodisc omni

Abrillantadora de alta velocidad

TASKI ergodisc omni ofrece:

- Sistema de limpieza y mantenimiento completo
- Versatilidad
- Ergonomía
- Seguridad

Un sistema de limpieza y mantenimiento completo

1 máquina, 2 productos, 3 pads ofrecen un sistema único, más rápido, más eficiente y más práctico. Esto proporciona importantes ahorros en los costos de limpieza y mantenimiento. La mayoría de estos ahorros provienen de un aumento en la productividad: comparado con los métodos tradicionales de limpieza en spray, los ahorros pueden significar hasta un 40%.

Versatilidad:

Al ser un sistema multipropósito, ergodisc omni unifica alta velocidad (900 rpm) con alta presión del pad. Estas características, en combinación con químicos y pads específicos, pueden utilizarse para limpieza profunda y abrillantado, así como también para el mantenimiento diario.

La operación multidireccional única hace que la máquina sea fácil de usar, aún en áreas congestionadas.

Ergonomía:

Mejores condiciones de trabajo aumentan la productividad a través de:

- Manillar anatómico y barra ajustable
- Bajo nivel de vibración
- Bajo nivel de ruido
- Características de arranque suave

Seguridad:

Crea un entorno de trabajo más seguro a través de:

- Protección de manos debido al diseño de su manillar (cerrado)
- Alta seguridad eléctrica debido al doble aislamiento
- Doble traba de seguridad



TASKI®



Diversey™

TASKI® ergodisc omni

Datos técnicos

Anchura de trabajo	43 cm	Voltaje	220 / 230 / 50 Hz
Velocidad	900 rpm	Longitud del cable	15 m
Peso	42 kg	Nivel sonoro	60 dB(A)
Altura de motor	41,5 cm	Clase de protección	I
Consumo nominal	1400 W	Aprobaciones	CE / CB Test Cert./ ÖVE / SEV

Modelo

Código

Protección de salpicaduras

8505440

TASKI ergodisc omni System

3 pasos simples para una apariencia perfecta

El sistema **TASKI ergodisc omni** lo ayudará a prolongar la vida útil del tratamiento acrílico, aumentando el tiempo entre las operaciones de limpieza total.

También puede utilizarse en pisos sensibles al agua, por ej.: pisos dobles, de madera, o pisos donde no puede aplicar un limpiador / mantenedor de pisos.

Paso 1 : Limpieza profunda

Para preparar el piso y llevar a cabo el programa de mantenimiento, use **TASKI ergodisc omni** en combinación con **UHS Limpiador** y un pad azul para remover rayones, suciedad pegada y residuos de productos de mantenimiento de pisos. La operación de limpieza profunda debe realizarse todos los días hasta alcanzar el nivel de limpieza deseado. El sistema omni es particularmente efectivo en ambientes que no pueden ser cerrados al tránsito o en pisos que no pueden limpiarse con agua.

Paso 2 : Limpieza diaria y mantenimiento

Para la limpieza y el mantenimiento diarios, **TASKI ergodisc omni** será utilizada en combinación con **Revive** o **Revive HS** y un pad rojo. Gracias a su combinación ideal de ceras y solventes, **Revive** y **Revive HS** remueven simultáneamente la suciedad y dejan una capa protectora sobre la superficie del piso. Junto con el pad rojo, el sistema pule la capa protectora dejando un cálido brillo. Para obtener brillo extra, realice un pulido en seco con un pad blanco que logra un nivel excepcional de brillo gracias a su mezcla sintética y sus fibras naturales.

Paso 3 : Limpieza intermedia

La suciedad, la tierra y la capa de mantenimiento se acumulan con el tiempo. Cuando el nivel de apariencia ha declinado por debajo del nivel aceptable, necesitará repetir periódicamente el proceso de limpieza profunda a fin de remover los rayones más profundos y la suciedad de la capa acrílica, o bien utilice **UHS Limpiador** en combinación con un pad rojo para remover las marcas de tránsito. Luego comience nuevamente desde el paso 2.