



Virex II 256

E6a

Limpiador, desinfectante y desodorante en una sola operación

Descripción

Virex II 256 es un efectivo limpiador - desinfectante y desodorante que actúa en una sola operación con el consiguiente ahorro de tiempo y dinero.

Desinfectante de amplio espectro, a base de sales de amonio cuaternario, efectivo sobre las bacterias, virus y hongos comúnmente encontrados en superficies duras y pisos de edificios, instituciones y establecimientos de la salud.

Ventajas

- **Amplio Espectro:** su elevada concentración de activo cuaternario (600 ppm en la dilución de uso) lo hace altamente eficaz, entre otros, sobre los siguientes micro-organismos patógenos

Bacterias

Stafilococcus aureus
Escherichia coli O157:H7
Proteus vulgaris

Virus

HIV Sida
Hepatitis B y C
Avian Influenza

Hongos

Aspergillus niger
Candida albicans
Geotrichum candidum

Salmonella typhi
Pseudomonas aeruginosa
Listeria monocytogenes
Shigella


Rotavirus
Herpes simplex Type I-II

- **Económico:** efectúa por sí solo las tareas de 3 diferentes productos
Virex II 256 es un efectivo desinfectante capaz de eliminar al mismo tiempo la suciedad diaria acumulada en establecimientos públicos y de la salud y desinfectar, dejando el ambiente con un agradable perfume a limpio
Su alta dilución (1 parte de producto en 256 partes de agua) y el ahorro de tiempo generado por su acción en una etapa redundante en una reducción importante de los gastos de mano de obra y de químicos dentro del establecimiento
- **No ataca los pisos tratados con acabados acrílicos o lustrables:**
La dilución de uso no ablanda ni opaca los acabados colocados sobre cualquier tipo de piso aún si se utiliza sin enjuague.
- **Efectivo control de olores:**
Virex II 256 desodoriza mientras limpia no sólo al eliminar los micro-organismos causantes de malos olores sino también por la acción de una suave y persistente fragancia.
- **Apto para usar en aguas duras:**
La avanzada tecnología de limpieza y desinfección introducida en la fórmula de Virex II 256 lo hace apto para ser utilizado en zonas de agua dura

Modo de Empleo

Para su uso como limpiador/desinfectante en un solo paso: limpie previamente las áreas que presentan gran suciedad. Aplique en superficies duras y no porosas. Para la desinfección, todas las superficies deben permanecer húmedas durante 10 min. Frote con un paño limpio y deje secar.

Para su uso como limpiador/desodorante: Aplique la solución de uso a las superficies. Frote con un paño limpio y deje secar.





Virex II 256

E6a

Limpiador, desinfectante y desodorante en una sola operación

Para su uso como limpiador/desinfectante no ácido de inodoros y mingitorios: Vacíe los inodoros descargando el agua del tanque. Aplique la solución de uso en las superficies expuestas. Friegue toda la superficie especialmente debajo de los bordes. Deje que toda la superficie quede húmeda durante 10 minutos. Tire la cadena cadena

Para su uso como limpiador y desinfectante de duchas, vestuarios y otras áreas grandes y abiertas con rejillas de piso: Limpie previamente las áreas que presentan gran suciedad. Aplique en los pisos, paredes y cielorrasos. Para desinfectar, todas las superficies deben permanecer húmedas durante 10 minutos. Refriegue, si fuera necesario. Enjuague las superficies con abundante agua y deje secar.

Para la eliminación de moho y bacterias: limpie previamente las áreas que presentan gran suciedad. Aplique la solución y deje que toda la superficie permanezca húmeda durante 10 minutos. Frote con un paño limpio y deje secar. Para el control de moho y bacterias: aplique y deje secar. Repita la aplicación semanalmente o cuando se observe un nuevo crecimiento.

IMPORTANTE: No debe ser utilizado como esterilizante o desinfectante de materiales quirúrgicos o que pueden entrar en contacto con pacientes.

Aplicaciones:

Virex II 256 es especial para ser usado sobre superficies duras tales como pisos, paredes, superficies metálicas, porcelana, plásticos, mesadas, puertas, picaportes, pasamanos, artefactos de baño, azulejos, etc de hoteles, clubes, colegios, sanatorios, consultorios y edificios públicos.

Puede ser aplicado con mopa, paño, spray o por inmersión, según la necesidad.

Información Técnica

Aspecto	Líquido azul transparente
pH [dilución en uso]	9 - 10
Dilución	1:256
Activo	16,9% de sales de amonio cuaternario
Activo en la solución de uso	600 ppm
Tensioactivos	no iónicos y catiónicos
Peso específico	1,0
Vida Útil	2 años

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Este producto está especialmente formulado para uso profesional. Aplicar las normas de seguridad que figuran en la etiqueta. Antes de su manipulación lea la hoja de seguridad del producto.

Para mas información

Favor de contactar a su representante local de Diversey.